
ご使用のしおり

《取扱説明書》



- ◆ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ◆ここに示した注意事項は、ミシンを安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。 いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
- ◆お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに保管してください。
- ◆このミシンは、日本国内向け家庭用です。 For use in Japan only.

危害・損害の程度を表わす表示



この表示の欄は「死亡または重傷などを 負う可能性が想定される」内容です。

この表示の欄は「傷害を負う可能性または 物的損害が発生する可能性が規定される」 内容です。

本文中の図記号の意味



△ 記号は、気を付けていただきたい「注意」の内容です。

図の中には具体的な注意内容を表示しています。(左図の場合は一般的な注意)



○記号は、行ってはいけない「禁止」の内容です。

図の中には具体的な禁止内容を表示しています。(左図の場合は分解禁止)



●記号は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

図の中には具体的な指示内容を表示しています。(左図の場合は一般的な強制)

感電・火災・けがの恐れがあります。



一般家庭用、交流電源 100 V でご使用ください。

以下のような時は、電源スイッチを切り、電源プラグを抜い

てください。 ミシンのそばを離れるとき

必ずプラ ・ミシンを使用したあと グを抜く

・ミシン使用中に停電したとき



感電・火災・けがの原因となります。 ⚠ 注意



お客様自身での分解はしないでください。





ミシンの操作中は、針から目を離さないようにし、

針・針止め・はずみ車・天びん・糸巻き軸・ロッ 接触禁止 クカッターなどすべての動いている部分に手を近 づけないでください。





はずみ車





天びん

糸巻き軸 ロックカッタ

プラグ受けに糸くずや、ほこりがたまらないようにしてくださ

ぬい中に布を無理に引っ張ったり、押したりしないでくださ い。針が曲がり、針折れの原因になります。


禁止

曲がった針や、針先のつぶれた針はで使用に



ならないでください。

ないでください。



禁

してください。 付属の電源コードは、このミシン以外の電気製品には使用し

Λ

注意

お子様がご使用になるときや、お子様の近くでご 使用される時は、特に安全に注意してください。



Λ 注音

不用意にスタート・ストップボタンを押すと、針やはずみ車が 動き、けがの原因になりますので十分注意してください。



針及び押さえは、確実に固定してください。また、押さえは、 ぬいに合ったものをご使用ください。

必ず実行 針が押さえにあたり、けがの原因になります。

ミシン操作時は、不安定な場所では行わないでください。 また、面板などのカバー類を閉じてから操作してください。 必ず実行

以下のことをするときには、電源スイッチを切ってください。 押さえ、アタッチメントを交換するとき

必ず実行・上糸、下糸をセットするとき

電源プラグを抜くときは、コードを引っ張らずプラグを持って が実行 抜いてください。

Œ

以下のことをするときには、電源スイッチを切って電源プラグ を抜いてください。

必ずプラグ・針、針板を交換するとき を抜く

・ランプを交換するとき(ランプが冷えてから行ってください。) ・ミシンのお手入れを行うとき

ミシンに以下の異常があるときは、速やかに使用を停止し、 電源スイッチを切り、電源プラグを抜いてお買い上げの販売 店にて点検・修理・調整をお受けください。

œ 必ずプラグ・正常に作動しないとき

を抜く

水に濡れたとき

落下などにより破損したとき

異常な臭い・音がするとき

・電源コード・プラグ類が破損、劣化したとき

目次

各部のなまえ	3
標準付属品	3
フリーアーム	3
押さえの交換	3
電源のつなぎ方	4
スタート・ストップボタン	4
スピードの調節	4
返しぬいレバー	4
模様の選び方	4
押さえ上げ	4
下糸の準備	· ·
上糸の準備	6
直線ぬい	
ジグザグぬい	
トリコットぬいたち目かがり	
シェルタック	
くけぬい (まつりぬい)	
ボタンホール	_
針のとり扱い	
糸調子の調節	
ロックカッター	
ミシンのお手入れ	
ミシンの調子が悪いときの直し方	14


おとり扱いについてのお願い


◇ご使用の前に


- ①ほこりや油などで、ぬう布を汚さないように、使う前 に乾いたやわらかい布でよく拭いてください。
- ②シンナー·ベンジン·ミガキ粉は絶対に使用しないでください。


◇いつまでもご愛用いただくために

- ①長時間日光に当てないでください。
- ②湿気やほこりの多いところは避けてください。
- ③落としたり、ぶつけるなど衝撃を与えないでください。










電源のつなぎ方



③ (スタート・ストップボタン)

スタート・ストッ

スタート・ストップ ボタンを戻したとき (ストップ位置)



スタート・ストップ ボタンを押したとき (スタート位置)

- ① 電源スイッチを切ってから、プラグをプラグ受けに差し込みます。
- ② 電源プラグをコンセントに差し込みます。
- ③ スタート・ストップボタンが「ストップ」の位置にあることを確認します。
- ④ 電源スイッチを入れます。


※電源は一般家庭用 (100V 50/60Hz)です ※ミシンを使わないときは、電源プラグを抜いてください。

♪ 注意

電源スイッチを「入」にするとき、及び電源プラグをつなぐときには、必ずスタート・ストップボタンを「ストップ」の位置にしてください。


スタート・ストップボタンが「スタート」の位置で電源スイッチが「入」になっている場合には、電源プラグをつなぐと同時にミシンが動きだし危険です。

スタート・ストップボタン



ボタンを押すと、スピードコントロールつまみでセットした速さでぬい始めます。

スピードの調節



ぬう速さは自由にセットできます ので、スピードコントロールつま みを、お好みの速さにセットして ください。


返しぬいレバー



ミシンを運転中レバーを押してい る間は返しぬいをし、離すと前進 ぬいになります。


ぬい目のほつれ止めなどに利用します。

模様の選び方



針をあげて模様選択ダイヤルを回し、模様を選びます。 ※針が布に刺さったままで模様選択ダイヤルを回すと、 針が曲がったり、折れたりする原因になります。

押さえ上げ



①さげた位置

(ぬいのときにはさげてお きます。)

②普通にあげた位置 (布の取り出しや、押さえ

) の交換のときにあげます。) ③さらにあげた位置 (補助リフトで、布が入れや


すくなります。)

押さえ上げで押さえの上げ下げをします。

押さえを普通にあげた位置よりさらに高くあげると、 押さえはさらにあがります。

下糸の準備

★ボビンのとりだし




①角板開放ボタンを右に寄 せて、角板をはずします。





②ボビンをとり出します。

★糸こまのセット



※スピードコントロールつまみは、「はやい」にセットしてください。 ★ボビンに糸を巻く








①はずみ車を引き出します。


まを押さえます。

- ②糸案内(上)にかけます。
- ③糸巻き糸案内にかけます。
- ④ボビンの穴に内側から糸を通し 糸巻き軸に差し込みます。












- ⑤ボビンをボビン押さえ の方に押しつけます。
- ⑥糸の端をつまんだまま ミシンをスタートして ボビンに糸が二重ほど 巻きついたら、ミシン を止めて、つまんでい る糸を切ります。
- (7)再びスタートして、巻 き終わったらミシンを 止めます。糸を切って 糸巻き軸を戻し、ボビ ンを糸巻き軸よりはず します。


⑧はずみ車を元の位置 (押し込む) に戻しま す。

★ボビンのセット










- ①糸の端を矢印方向に出 し、ボビンを内がまに 入れます。
- ②糸の端を引きながら、手 前のみぞ(A) にかけま す。糸を引きながら左へ 移動させ、みぞの外とバ ネの間を通して、左側の みぞ (B) のところに出 します。
- ③糸を左側のみぞ(B)に かけるように、向こう 側に出します。
- ④下糸は、10cm くらい 引き出して、角板を左 側からあわせて、つけ ます。


上糸の準備

★上糸のかけ方

【お願い】


上糸をかけるときは、必ず押さえ上げをあげて ください。






- ※糸こまを押さえながら正しく糸をか けてください。
- ①押さえ上げをあげ、糸を糸案内(上) の向こう側から右側のみぞにそって下 におろします。
- ②糸案内板の下を回して右から左にかけ 上に引きあげます。
- ③はずみ車を手前に回し、針と天びんを 上部にします。天びんには、右から後 ろを回して左へ出し、手前に引き出し てまっすぐ下におろします。
- ④糸案内(下)に右からかけます。
- ⑤針棒糸かけに左からかけます。
- ⑥糸通しを使って針に糸を通します。


★糸通しの使い方




- 押さえ上げをさげ、はず み車を回して針をいちば ん上にあげます。つまみ をいちばん下までさげて、 保持します。
- ②つまみを矢印方向へ回して フックを針穴に入れます。 糸をガイドとフックにかけます。




③つまみを矢印方向へ回して 糸が輪になって出てきたら つまみを押し上げ糸の輪を 引き上げます。




★下糸の引き上げ方



①押さえをあげ、糸の端を指で 押さえておきます。



②はずみ車を手で一回転させ、 上糸を軽く引くと下糸の輪が 引き出されます。



③上糸と下糸を押さえの下にして、後ろへそろえて約 10cm くらい出します。


直線ぬい



(向こう側)

※直線ぬいは、ぬい目のあらさが異なる3種類があります。

★ぬい始め



糸と布を押さえ、はずみ車を 手前に回し、ぬい始めの位置 に針を刺します。

※位置がずれた場合には、はずみ車を向こう側に少し回すだけで針が布から抜けます。


もう一度位置合わせを行ってください。

押さえをさげて、布をガイド ラインに合わせてぬい始めま す。




※ぬい始めのほつれ止めは、返し ぬいレバーを使います。

★ぬい方向の変更




ミシンを止め、はずみ車を回 して針を布に刺し、押さえを あげます。針を刺したまま、 布を回して方向をかえます。

★ぬい終わり




返しぬいレバーを押しな がら数針返しぬいをしま す。

ミシンを止め、手ではず み車を手前に回して針を いちばん上にあげます。



押さえをあげて、布を向 こう側に引き出し、糸を 切ります。

★針板ガイドラインの使い方



ガイドライン・・布端を針板のガイドラインに合わせて ぬうと、ぬい幅がそろいます。

į	数字		15	20	4/8	5/8	6/8
ĺ	間かく	(cm)	1.5	2.0	1.3	1.6	1.9


コーナーリングガイド・・

布端がコーナーリングガイドのところにきたらミシンを止め、針を布に刺し押さえをあげます。布を回して方向をかえます。

コーナーリングガイドは針穴から1.6cmの位置にあります。

ジグザグぬい






伸縮性のある布(ニット、ジャージー、トリコットなど)には、接着芯を貼るときれいにぬえます。


※模様は、(大)、(小)2種類あります。

トリコットぬいたち目かがり



ほつれやすい布や、伸縮性のある布のほつ れ止め布端の返り防止などに利用します。 ぬいしろを少し多めにとってぬい、余分な ところをぬい目近くで切り落とします。

シェルタック




- ①布をバイヤスに二つ折りにします。
- ②針が右にきたとき、布の折り山のき わにおりるようにしてぬいます。


くけぬい(まつりぬい)

世 様 様 または 表本押さえ


【布の折り方】



[ぬい]




① 針がいちばん左にきたとき、 わずかに折り山を刺すように 布をおき押さえをさげてス タートします。 スピードコントロールつまみ は「おそい」にします。




②ぬいおわったら布を広げます。


ボタンホール



- ※ぬうものと同じ布で試しぬいをしてください。
 ※伸縮性のある布には、裏に伸びにくい芯地を貼ってください。
- ①模様 ② を選びます。上糸を押さえの穴から通して下糸と一緒に横にそろえておきます。押さえを手前に引きスタートマークを A 部に合わせます。
- ② ぬい始めの位置に針をさし、押さえをおろしてミシンをスタートし必要な長さまでぬってミシンを止めます。
- ③針をあげて模様 ② を選びます。かんぬきを5針くらいぬいミシンを止めます。
- ④針をあげて模様 🛛 を選びます。左側と同じくらい ぬって、ミシンを止めます。
- ⑤針をあげて模様 2 を選びます。かんぬきを5針くらいぬいます。
- ⑥押さえをあげて布を引き出し、上糸と下糸を 10cm くらい残して切ります。 上糸を布の裏に引き出し、上糸と下糸を結びます。
- ⑦かんぬきの内側にまち針を刺し、目ほどきでかがった糸を切らないように中央部分を切りひらきます。

★芯入りボタンホール







- ① 芯糸の輪を押さえの後ろ側にあるつのにかけ、押さえの下から手前に平行になるように引き出し、前側の三つ又にはさみます。
- ②ボタンホール手順と同じようにぬいます。
- ③左側の芯糸を引いてたるみをなくし、余分な芯糸を 切ります。

針のとり扱い

★針のとりかえ方

針のとりかえは、必ず電源スイッチを 切ってから行ってください。





2回まわしてゆるめ、針 をはずします。

①針止めねじを手前に1~ ②針の平らな面を向こう側 に向けて、ピンにあたる まで差し込み、針止めね じをかたくしめます。

★布に適した糸や針を選ぶ目安

<u> </u>			
	布	糸	針
うすい布	ローン ジョーゼット トリコット ウール 化機布	網 糸80番~100番網 糸80番~100番 組糸80番~100番 化繊糸80番~100番	9番~11番
普通の布	普通木綿 化繊布 薄手ジャージー 一般ウール 化繊服地	網 糸50番 綿 糸60番~80番 化繊糸50番~80番	11番~14番
厚い布	デニム ジャージー コート地 キルティング	網 糸50番 綿 糸40番~50番 化繊糸40番~50番	1 4番~1 6番
	705129	絹 糸30番 綿 糸30番	16番


- ※一般に、うすい布には細い糸と細い針を、厚い布には太い 糸と太い針を使用します。この表を目安に針と糸を選び、 ぬいたい布のはぎれを使って試しぬいをしてください。
- ※ 原則として、上糸と下糸は同じものを使用してください。
- ※ 伸縮性のある布地(ジャージー、トリコット)や目とびし やすい布地などには、ジャノメブルー針(別売)を使用す ると効果があります。

(市販SP針も同様の効果があります。)

糸調子の調節

素材やぬい方によって、糸調子ダイヤルをまわして調節します。糸調子が正しく調節されていないと、ぬい目 がきたなくなり布にしわがよったり、糸が切れたりします。

【正しい糸調子】・・・上糸と下糸がほぼ中央でまじわります。



【上糸が強い場合】

下糸が布の表に出ます。 糸調子を弱めます。" 布の表 指示線に合わせます。

【上糸が弱い場合】 上糸が布の裏に出ます。 糸調子を強めます。

ロックカッター

ワンタッチでロックカッターがセットされ、布を切りながら、たち目かがりができます。

《安全·安全通道》69/676K-7690E3

△ 注意

けが防止のために、以下のことを必ず守ってください。


- 1. ロックカッターをセットするときには、必ず、電源を切ってください。
- 2. 操作中は、針やロックカッターの動く部分に指を触れるとけがをするおそれがありますので、絶対に指を近づけたり、触れたりしないでください。
- 3. ロックカッターの切刃部分には、指を触れないでください。
- 4. ロックカッターを使用するときは、たち目かがり専用の模様(≥ *** ≥)を必ず選んでください。
- 5. 押さえは、付属のロックカッター専用かがり押さえをご使用ください。
- 6. ミシンの速度は、「おそい」でご使用ください。
- 7. 操作中は、お子様や他の人を近づけないでください。もし、ロックカッターに触れて不意に動か されると、針が折れたりして危険です。
- 8. 使用後は、必ず、もとの位置にロックカッターを戻してください。

★ミシンのセット




※ぬうものと同じ布で試しぬいをして、 ミシンのセットを確かめましょう。


★ロックカッターのセット ※上糸の通し方は普通ぬいのときと同じです。




① 上糸を通しおえたら上糸と下糸を押さえの下にして、後ろへそろえて10cmぐらい出しておきます。



③ 針が一番上にあがっていることを確認して、ロックカッターレバーを下におろします。



② 上糸と下糸の準備ができたら、針を一番上にあげて、押さえ上げをさげます。




- ④ ロックカッターがおりたら、レバーを上にあげ、 下刃を針板穴にセットします。
- ※ 下刃が針板穴に確実に入っていることを確認してください。


\triangle

ロックカッター使用時は、絶対に返しぬいはしないでください。 針が折れたりして危険です。

★ぬい




① 布のぬい始めを、3~4cm程はさみで切ります。 押さえ上げをあげ、切り口を下刃に合わせ、押さえ の下に入れます。




② 押さえ上げをさげて、針を布に刺し、ゆっくりぬい始めます。


★ぬいおわり



① レバーを下にさげ、下刃をあげます。



② 押さえ上げをさげ、針が一番上にあがっている か確認して、レバーをもとの位置に戻します。



③ 押さえ上げをあげ、押さえを交換します。

回。沙罗尔沙沙岩城和野级主意

- 押さえ上げをさげてから、ロックカッターを収納してください。押さえ上げがあがっていると、押さえとあたり破損の原因になります。
- 2. ロックカッターが、「カチッ」と止まる位置まで戻してく ださい。




はずみ車を手でゆっくり回したときに、きしみ音がしますが、トラブルではありませんのでご了承ください。

ミシンのお手入れ

★かまと送り歯の掃除

★ お手入れのときは必ず、電源スイッチを切ってから行ってください。

ねじまわし



①針と押さえをは ずします。針板 止めねじをはず して、針板をは ずします。



②ボビンをとり出 し、内がまの手 前を上に引きな がらはずします。




③内がまをブラシで 軽くふきます。




④ブラシや掃除機で外がまと送り歯、およ びその周辺の糸くずをとり、外がまを布 切れで軽くふき掃除します。

掃除し、布切れで

★内がまと針板の組みつけ




- ①内がまを差し込みます。
- ②内がまの凸部を回転止めの 左側におさめます。



③ボビンを入れ、2箇所の針板ガイドピン に針板ガイドの穴をあわせ、止めねじ をしめます。


★ランプの交換

電源スイッチを切ってください。 ↘ ランプが冷えてから交換してください。



【とりはずし】

- ①止めねじをはずして、面板をはずします。
- ②ランプを左に回して、はずします。



【とりつけ】

- ①ランプを右に回して、とりつけます。
- ②止めねじで面板をとりつけます。

ミシンの調子が悪いときの直し方)

調子が悪い場合	その原因	直し方
上糸が切れる。	 1 上糸のかけ方がまちがっていたり、糸が必要以外の場所にからみついている。 2 上糸調子が強すぎる。 3 針が曲がっていたり、針先がつぶれている。 4 針のつけ方がまちがっている。 5 ぬい始めに、上糸と下糸を押さえの下にそろえて引いていない。 6 針にくらべて糸が太すぎるか、細すぎる。 	上糸を正しくかけ直す。
下糸が切れる。	 下糸の通し方が、まちがっている。 内がまの中に、ごみがたまっている。 ボビンにキズがあり、回転がなめらかでない。 	下糸を正しく通し直す。 内がまを掃除する。 ボビンを交換する。
針がおれる。	1 針のつけ方がまちがっているか、針がまがっている。2 針止めねじのしめつけが、ゆるんでいる。3 針を布にさしたままで、模様選択ダイヤルを回した。4 布にくらべて針が細すぎる。	針を交換する。 針止めねじをしっかりしめる。 針をあげてからダイヤルを回す。 針を交換する。
ぬい目がとぶ。	1 針のつけ方がまちがっているか、針が曲がっている。 2 布に対して、針と糸があっていない。 3 伸縮性のある布や目とびのしやすい布地などのとき、ジャノメブルー針 (市販SP針)を使っていない。 4 上糸のかけ方がまちがっている。	針を交換する。 適切な針や糸を選ぶ。 ブルー針を使う。(別売) 上糸を正しくかけ直す。
ぬい目がしわになる。	1 上糸調子があっていない。2 上糸と下糸のかけ方がまちがっていたり、糸が必要以外の部分にからみついている。3 布にくらべて針が太すぎる。	糸調子ダイヤルを調整する。 糸を正しくかけ直す。 針を交換する。
ミシンがまわらない。	 1 コンセントに、プラグがきちんと差し込まれていないか、つなぎ方がまちがっている。 2 かまに、糸やごみがたまっている。 3 下糸を巻いたあとはずみ車が元に戻っていない。(糸巻き状態になっている) 	正しく差し込む。 かまの掃除をする。 はずみ車を元に戻す。
ロックカッターで うまくかがれない。	1 模様がまちがっている。 2 糸のかけ方がまちがっている。 3 下刃が正しくセットできていない。	模様を選び直す。 糸を正しくかけ直す。 下刃を正しくセットする。

修理サービスのご案内

- ●お買い上げの際、販売店でお渡しする保証書は内容をお確かめの上、大切に保存してください。
- ●無料修理保証期間内(お買い上げ日より一年間です)およびそれ以降の修理につきましても、お買い上げの販売店が承りますのでお申し付けください。

修理用部品の保有期間

●当社は動力伝達部品、および縫製機能部品を原則として製造打ち切り後8年間を基準として保有し、必要に応じて販売店に供給できる体制を整えています。

無料修理保証期間経過後の修理サービス

- ●使用説明書に従って、正しいご使用とお手入れがなされていれば、無料修理保証期間を経過した 後でも、修理用部品の保有期間内はお買い上げの販売店が有料で修理サービスをします。 ただし、次のような場合は修理できないときがあります。
 - 1)保存上の不備または誤使用により不調、故障または損傷したとき。
 - 2) 浸水、冠水、火災等、天災、地変により不調、故障または損傷したとき。
 - 3) お買い上げ後の移動または輸送によって不調、故障または損傷したとき。
 - 4) お買い上げ店、又は当社の指定した販売店以外で修理、分解、または改造したために不調、 故障または損傷したとき。
 - 5) 職業用等過度なご使用により不調、故障、または損傷したとき。
- ●長期間にわたってご使用された場合の精度の劣化は、修理によっても元通りにならないことがあります。
- ●有料修理サービスの場合の費用は必要部品代、交通費、およびお買い上げ店が別に定める技術料の合計になります。

お客様の相談窓口

修理サービスについてのお問い合わせやご不審のある場合は下記にお申し付けく ださい。

> 蛇の目ミシン工業株式会社 東京都中央区京橋 3-1-1 TEL. 03(3277)2468 受付 月曜日〜金曜日 (9時〜12時 13時〜17時)

	仕 様
使用電圧	100V 50/60Hz
消費電力	50W/ランプ12W
外形寸法	幅 35.3cmX 奥行 15.9cmX 高さ 26.5cm
	5 . 5 kg(本体)
使 用 針	家庭用 HA X 1
縫 速 度	毎分650回転

仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあり ますのでご了承ください。